

# SANEAMIENTOS BARRIOS S.L.

CI Oslo, Nave 3-A.  
Pol. Ind. EUROPOLIS  
28232 Las Rozas  
Tel: 916 373 814 Fax: 916 363 131  
[saneamientos@saneamientos-barrios.com](mailto:saneamientos@saneamientos-barrios.com)  
[comercial@saneamientos-barrios.com](mailto:comercial@saneamientos-barrios.com)  
<http://www.saneamientos-barrios.com>

## ACCESORIO DE COBRE

### CODO COBRE

CODO 12 HH SOLDAR  
CODO 12 MH SOLDAR  
CODO 15 HH SOLDAR  
CODO 15 MH SOLDAR  
CODO 18 HH SOLDAR  
CODO 18 MH SOLDAR  
CODO 22 HH SOLDAR  
CODO 22 MH SOLDAR  
CODO 28 HH SOLDAR  
CODO 28 MH SOLDAR  
CODO 35 HH SOLDAR  
CODO 35 MH SOLDAR  
CODO 42 HH SOLDAR  
CODO 42 MH SOLDAR  
CODO 54 HH SOLDAR  
CODO 54 MH SOLDAR  
CODO 64 HH SOLDAR

### CODO PLACA ROSCAR SOLDAR

CODO 12\* $\frac{1}{2}$  PLACA  
CODO 15\* $\frac{1}{2}$  PLACA  
CODO 18\* $\frac{1}{2}$  PLACA  
CODO 22\* $\frac{3}{4}$  PLACA  
CODO 28\*1 PLACA

### CODO ROSCAR SOLDAR

CODO 12\* $\frac{1}{2}$  HH ROSCAR  
CODO 12\* $\frac{1}{2}$  MH ROSCAR  
CODO 12\* $\frac{3}{8}$  HH ROSCAR  
CODO 12\* $\frac{3}{8}$  MH ROSCAR  
CODO 15\* $\frac{1}{2}$  HH ROSCAR  
CODO 15\* $\frac{1}{2}$  MH ROSCAR  
CODO 15\* $\frac{3}{4}$  HH ROSCAR  
CODO 15\* $\frac{3}{8}$  HH ROSCAR  
CODO 15\* $\frac{3}{8}$  MH ROSCAR  
CODO 18\* $\frac{1}{2}$  HH ROSCAR  
CODO 18\* $\frac{1}{2}$  MH ROSCAR

CODO 18\*3/4 HH ROSCAR  
CODO 18\*3/4 MH ROSCAR  
CODO 22\*1/2 HH ROSCAR  
CODO 22\*1/2 MH ROSCAR  
CODO 22\*1 HH ROSCAR  
CODO 22\*3/4 HH ROSCAR  
CODO 22\*3/4 MH ROSCAR  
CODO 28\*1 HH ROSCAR  
CODO 54\*2 MH ROSCAR

## **CURVAS COBRE**

CURVA 45°12 HH  
CURVA 45°12 MH  
CURVA 45°15 HH  
CURVA 45°15 MH  
CURVA 45°18 HH  
CURVA 45°18 MH  
CURVA 45°22 HH  
CURVA 45°22 MH  
CURVA 45°28 HH  
CURVA 45°28 MH  
CURVA 45°35 HH  
CURVA 45°35 MH  
CURVA 45°42 HH  
CURVA 45°42 MH  
CURVA 45°54 HH  
CURVA 45°54 MH  
CURVA 90°12 HH  
CURVA 90°12 MH  
CURVA 90°15 HH  
CURVA 90°15 MH  
CURVA 90°18 HH  
CURVA 90°18 MH  
CURVA 90°22 HH  
CURVA 90°22 MH  
CURVA 90°28 HH  
CURVA 90°28 MH  
CURVA 90°35 HH  
CURVA 90°35 MH  
CURVA 90°42 HH  
CURVA 90°42 MH  
CURVA 90°54 HH  
CURVA 90° 54 MH  
CURVA 90°64 HH

## **ENTRONQUE ROSCAR SOLDAR**

ENTRONQUE H 12\*1/2  
ENTRONQUE H 12\*3/8  
ENTRONQUE H 15\*1/2

ENTRONQUE H 15\*3/4  
ENTRONQUE H 15\*3/8  
ENTRONQUE H 18\*1/2  
ENTRONQUE H 18\*3/4  
ENTRONQUE H 22\*1  
ENTRONQUE H 22\*1/2  
ENTRONQUE H 22\*3/4  
ENTRONQUE H 28\*1  
ENTRONQUE H 28\*3/4  
ENTRONQUE H 35\*1 1/4  
ENTRONQUE H 42\*1 1/2  
ENTRONQUE H 54\*2  
ENTRONQUE M 10\*1/2  
ENTRONQUE M 12\*1/2  
ENTRONQUE M 12\*3/8  
ENTRONQUE M 15\*1/2  
ENTRONQUE M 15\*3/4  
ENTRONQUE M 15\*3/8  
ENTRONQUE M 18\*1/2  
ENTRONQUE M 18\*3/4  
ENTRONQUE M 22\*1  
ENTRONQUE M 22\*1/2  
ENTRONQUE M 22\*3/4  
ENTRONQUE M 28\*1  
ENTRONQUE M 28\*1 1/4  
ENTRONQUE M 28\*3/4  
ENTRONQUE M 35\*1 1/2  
ENTRONQUE M 35\*1 1/4  
ENTRONQUE M 42\*1 1/2  
ENTRONQUE M 54\*2  
ENTRONQUE M 64\*2 1/2

## **MANGUITO COBRE**

MANGUITO 10  
MANGUITO 12  
MANGUITO 15  
MANGUITO 18  
MANGUITO 22  
MANGUITO 28  
MANGUITO 35  
MANGUITO 42  
MANGUITO 54  
MANGUITO ANTI ELECTROLISIS 1"  
MANGUITO ANTI ELECTROLISIS 1 1/2"  
MANGUITO ANTI ELECTROLISIS 1 1/4"  
MANGUITO ANTI ELECTROLISIS 1/2" - 3/8"  
MANGUITO ANTI ELECTROLISIS 2"  
MANGUITO ANTI ELECTROLISIS 2 1/2"  
MANGUITO ANTI ELECTROLISIS 3/4"

## **PUENTE COBRE**

PUENTE 12 HH  
PUENTE 12 MH  
PUENTE 15 HH  
PUENTE 15 MH  
PUENTE 18 HH  
PUENTE 18 MH  
PUENTE 22 HH  
PUENTE 22 MH

## **RACOR COBRE**

RACOR 12\*½ CURVO  
RACOR 12\*¾ CURVO  
RACOR 15\*½ CURVO  
RACOR 15\*¾ CURVO  
RACOR 18\*½ CURVO  
RACOR 18\*¾ CURVO  
RACOR 22\*1 CURVO  
RACOR 22\*¾ CURVO  
RACOR 28\*1 CURVO  
RACOR 12\*½ LOCO  
RACOR 12\*¾ LOCO  
RACOR 15\*½ LOCO  
RACOR 15\*¾ LOCO  
RACOR 15\*¾ LOCO  
RACOR 18\*½ LOCO  
RACOR 18\*¾ LOCO  
RACOR 22\*1 LOCO  
RACOR 22\*¾ LOCO  
RACOR 28\*1 LOCO  
RACOR 35\*1¼ LOCO  
RACOR 42\*½ LOCO  
RACOR 54\*2 LOCO

## **REDUCCIÓN PIEZA COBRE**

REDUCCIÓN PIEZA 12\*10 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 15\*12 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 15\*14 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 18\*12 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 18\*15 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 22\*12 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 22\*15 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 22\*18 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 28\*12 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 28\*15 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 28\*18 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 28\*22 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 35\*15 MH

REDUCCIÓN PIEZA 35\*18 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 35\*22 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 35\*28 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 42\*18 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 42\*22 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 42\*28 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 42\*35 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 54\*22 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 54\*28 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 54\*35 MH  
REDUCCIÓN PIEZA 54\*42 MH

### **RACOR SAMBRA**

SAMBRA 12\*3/8 RACOR MACHO  
SAMBRA 15\*1/2 RACOR MACHO  
SAMBRA 16\*1/2 RACOR MACHO  
SAMBRA 18\*1/2" RACOR MACHO  
SAMBRA 18\*3/4 RACOR MACHO  
SAMBRA 22\*3/4 RACOR MACHO  
SAMBRA 28\*1 RACOR MACHO  
SAMBRA 12 MANGUITO  
SAMBRA 15 MANGUITO  
SAMBRA 16 MANGUITO  
SAMBRA 18 MANGUITO  
SAMBRA 22 MANGUITO  
SAMBRA 28 MANGUITO  
SAMBRA ADAP. MULTICAPA 18\*(16\*2)  
SAMBRA 18 RACOR RECTO (Para unir ADAP. Multicapa)

### **REDUCCIÓN TUBO COBRE**

REDUCCIÓN TUBO 12\*10 HH  
REDUCCIÓN TUBO 15\*12 HH  
REDUCCIÓN TUBO 18\*12 HH  
REDUCCIÓN TUBO 18\*15 HH  
REDUCCIÓN TUBO 22\*12 HH  
REDUCCIÓN TUBO 22\*15 HH  
REDUCCIÓN TUBO 22\*18 HH  
REDUCCIÓN TUBO 28\*12 HH  
REDUCCIÓN TUBO 28\*15 HH  
REDUCCIÓN TUBO 28\*18 HH  
REDUCCIÓN TUBO 28\*22 HH  
REDUCCIÓN TUBO 35\*18 HH  
REDUCCIÓN TUBO 35\*22 HH  
REDUCCIÓN TUBO 35\*28 HH  
REDUCCIÓN TUBO 42\*22 HH  
REDUCCIÓN TUBO 42\*28 HH  
REDUCCIÓN TUBO 42\*35 HH  
REDUCCIÓN TUBO 54\*28 HH  
REDUCCIÓN TUBO 54\*35 HH

## REDUCCIÓN TUBO 54\*42 HH

### **TAPA COBRE**

TAPA 12  
TAPA 15  
TAPA 18  
TAPA 22  
TAPA 28  
TAPA 35  
TAPA 42  
TAPA 54

### **TE COBRE**

TE 12  
TE 15  
TE 18  
TE 22  
TE 28  
TE 35  
TE 42  
TE 54  
TE 64

### **TE REDUCIDAS COBRE**

TE REDUCIDA 12\*15\*12  
TE REDUCIDA 15\*12\*12  
TE REDUCIDA 15\*12\*15  
TE REDUCIDA 15\*15\*12  
TE REDUCIDA 15\*18\*15  
TE REDUCIDA 15\*22\*15  
TE REDUCIDA 18\*12\*12  
TE REDUCIDA 18\*12\*15  
TE REDUCIDA 18\*12\*18  
TE REDUCIDA 18\*15\*12  
TE REDUCIDA 18\*15\*15  
TE REDUCIDA 18\*15\*18  
TE REDUCIDA 18\*18\*12  
TE REDUCIDA 18\*18\*15  
TE REDUCIDA 18\*22\*15  
TE REDUCIDA 18\*22\*18  
TE REDUCIDA 18\*28\*18  
TE REDUCIDA 22\*12\*12  
TE REDUCIDA 22\*12\*15  
TE REDUCIDA 22\*12\*18  
TE REDUCIDA 22\*12\*22  
TE REDUCIDA 22\*15\*12  
TE REDUCIDA 22\*15\*15  
TE REDUCIDA 22\*15\*18

TE REDUCIDA 22\*15\*22  
TE REDUCIDA 22\*18\*15  
TE REDUCIDA 22\*18\*18  
TE REDUCIDA 22\*18\*22  
TE REDUCIDA 22\*22\*12  
TE REDUCIDA 22\*22\*15  
TE REDUCIDA 22\*22\*18  
TE REDUCIDA 28\*12\*28  
TE REDUCIDA 28\*15\*15  
TE REDUCIDA 28\*15\*22  
TE REDUCIDA 28\*15\*28  
TE REDUCIDA 28\*18\*15  
TE REDUCIDA 28\*18\*18  
TE REDUCIDA 28\*18\*22  
TE REDUCIDA 28\*18\*28  
TE REDUCIDA 28\*22\*15  
TE REDUCIDA 28\*22\*18  
TE REDUCIDA 28\*22\*22  
TE REDUCIDA 28\*22\*28  
TE REDUCIDA 28\*28\*15  
TE REDUCIDA 28\*28\*18  
TE REDUCIDA 28\*28\*22  
TE REDUCIDA 28\*35\*28  
TE REDUCIDA 35\*15\*35  
TE REDUCIDA 35\*18\*35  
TE REDUCIDA 35\*22\*28  
TE REDUCIDA 35\*22\*35  
TE REDUCIDA 35\*28\*28  
TE REDUCIDA 35\*28\*35  
TE REDUCIDA 35\*35\*22  
TE REDUCIDA 35\*35\*28  
TE REDUCIDA 42\*22\*42  
TE REDUCIDA 42\*28\*42  
TE REDUCIDA 42\*35\*42  
TE REDUCIDA 42\*42\*28  
TE REDUCIDA 54\*28\*54  
TE REDUCIDA 54\*35\*54  
TE REDUCIDA 54\*42\*54

## **TE ROSCAR SOLDAR**

TE 12\*½ ROSCADA  
TE 15\*½ ROSCADA  
TE 18\*½ ROSCADA  
TE 18\*¾ ROSCADA  
TE 22\*1 ROSCADA  
TE 22\*½ ROSCADA  
TE 22\*¾ ROSCADA  
TE 28\*1 ROSCADA  
TE 28\*¾ ROSCADA

## **UNION 3 PIEZAS**

UNIÓN 3 PIEZAS 12 SOLDAR  
UNIÓN 3 PIEZAS 12\*3/8 MACHO  
UNIÓN 3 PIEZAS 15 SOLDAR  
UNIÓN 3 PIEZAS 15\*1/2 MACHO  
UNIÓN 3 PIEZAS 18 SOLDAR  
UNIÓN 3 PIEZAS 18\*1/2 MACHO  
UNIÓN 3 PIEZAS 18\*3/4 MACHO  
UNIÓN 3 PIEZAS 22 SOLDAR  
UNIÓN 3 PIEZAS 22\*1 MACHO  
UNIÓN 3 PIEZAS 22\*3/4 MACHO  
UNIÓN 3 PIEZAS 28 SOLDAR  
UNIÓN 3 PIEZAS 28\*1 MACHO  
UNIÓN 3 PIEZAS 35 SOLDAR  
UNIÓN 3 PIEZAS 35\*1 1/4 MACHO  
UNIÓN 3 PIEZAS 42 SOLDAR  
UNIÓN 3 PIEZAS 42\*1 1/2 MACHO  
UNIÓN 3 PIEZAS 54 SOLDAR  
UNIÓN 3 PIEZAS 2 MACHO